



# Kurzanleitung

## Firmware Update bei BLUELYZER ST

1. BLUELYZER ST ausschalten.
2. Auf einer SD-Karte einen Ordner mit dem Namen FIRMWARE erstellen (z.B. mit Hilfe eines PC und SD-Kartenlesegeräts).
3. Firmware-Name\*.bin -Datei in den Ordner FIRMWARE auf der SD-Karte kopieren.  
**Notiz:** Dateiname kann auch abweichen, Dateityp .bin ist entscheidend.
4. SD-Karte in den BLUELYZER ST einstecken.



5. Die Nach-Unten-Taste gedrückt halten und das Gerät mit der  Taste einschalten (kurz drücken).
6. Das Bootloader-Menü erscheint. Firmware-Information im Display prüfen.  
**Notiz:** Sind mehrere Firmware Dateien auf der SD-Karte vorhanden, kann mittels Nach-Unten-Taste und Nach-Oben-Taste zwischen den Dateien gewechselt werden.
7. Ist die gewünschte Version gewählt, kann mit der  Taste die Firmware-Installation gestartet werden.  
**Notiz:** Installationsfortschritt wird im Display als Balken angezeigt.
8. Nach erfolgreicher Installation startet das Gerät mit der neuen Firmware. Prüfen Sie die Firmware-Version im Menüpunkt „Info“.
9. Abschließend im Menüpunkt „Einstellungen“ das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.